

FYNCE



FYNCE

**FYCNE Shake beker wit / 600 ml / Blender
bottle / draagbare sport bidon**

03-003A
FYNCE

FYNCE wil u als eerst enorm bedanken voor uw aankoop.

Om u te belonen voor uw aankoop krijgt u gratis toegang tot 2 van onze FYNCE ebooks:

- *'(H)eerlijk eten - de waarheid over voedingsstoffen'*
- *'Thuis sporten - meer dan 50 oefeningen'*

Ontvang jouw gratis ebooks via de onderstaande link!

<https://www.fynce.nl/handleidingen>

FYNCE raadt u aan voor gebruik altijd de handleiding zorgvuldig door te lezen en de handelingen ook volgens de handleiding uit te voeren.

FYNCE is bereikbaar voor vragen, klachten of andere opmerkingen.

Bereik onze klantenservice:

- Mail: contact@fynce.nl

NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING

- De drinkfles uitgelegd

Onderdelen

1. Beker
2. Dop

Door de dop los te draaien kun je de fles weer hervullen met een vloeistof.

Zorg dat de dop goed vast is gedraaid als er een vloeistof in de fles zit.

Zorg dat de dop is gesloten als er niet uit de fles wordt gedronken maar er wel een vloeistof in zit.



NEDERLANDSE HANDLEIDING

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Bij het gebruik van dit product moeten de basis veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder:

> LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Inspecteer alle onderdelen voor gebruik op krassen, gaten, scheuren, versleten delen, verkleuring of losse stiksels en andere ongewone kwesties. Mocht er iets niet in orde zijn met een onderdeel, gebruik het product dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice.
- Gebruik de onderdelen niet op bijvoorbeeld beton of andere ruige ondergronden. Bij gebruik op ruwe ondergronden kunnen de elementen beschadigen. Zorg dus dat bij gebruik de ondergrond vlak is en dat alle scherpe onderdelen uit de buurt liggen. Pas dus ook op met ringen en lange nagels.
- Dit product is geen speelgoed, het is dus niet bedoeld om mee te spelen. Houdt de elementen dus ook uit de buurt van kinderen, huisdieren of eventuele andere individuen die toezicht nodig hebben.
- Nauw toezicht is noodzakelijk bij gebruik door of in de buurt van kinderen.
- Controleer voor gebruik goed of alle onderdelen op de juiste manier zijn opgesteld en bevestigd.
- Gebruik alle onderdelen op een verantwoorde manier.
- Gebruik alle onderdelen alleen en altijd op een verantwoorde manier. lubiX/ FYNCE is niet aanspreekbaar en/ of verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van gebruik van dit product.
- Weerhoudt de onderdelen van langdurige te warme (> 35 graden celsius) of te koude (< -15 graden celsius) ruimtes.
- Gebruik de onderdelen alleen op de manier waarvoor het bedoeld is.
- Maak alle elementen regelmatig schoon.
- Vermijd sterke schokken of stoten.
- Dit product is geen medisch hulpmiddel.
- Spoel dit product voor het eerste gebruik om met water.
- Vermijd temperaturen van de vloeistof in en zodoende buitenom de fles van ongeveer -10 en hoger dan 65 graden.
- Dit product is niet bestemd voor in de vriezer of magnetron.
- Bewaar uw drinkfles als u deze voor een periode niet gebruikt, zonder vast gedraaide dop. Zorg dat het geen afgesloten ruimte wordt, dat kan leiden tot het ontstaan van bacteriën.
- Vul je drinkfles door de dop los te draaien.
- Draai de dop na het vullen weer stevig vast, zodat deze niet zal lekken.

- Zorg ook dat, als uw fles gevuld is, maar u niet drinkt, de dop naar binnen te klappen, zodat uw fles niet zal lekken. Doe dit vooral als u onderweg bent, zodat de fles niet per ongeluk lekt of inhoudt knoeit.
- Bepaald drinken kan sporen achterlaten in de drinkfles, dat is op eigen risico. Deze sporen zijn dan nog te proeven, Ook bij een hervulling van een andere vloeistof. Deze sporen kunnen ook blijvend zijn.
- Vermijd schoonmaken met chemische hulpmiddelen, Regelmatig schoonmaken met enkel een vochtige doek is voldoende.

DIT PRODUCT IS UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

> INHOUD VAN DE VERPAKKING

1x Shake beker 600 ml

> Geleverd in het wit



1x Draaibare dop met grote drinktuit

> Geleverd in het wit



> SCHOONMAKEN (NA GEBRUIK)

- Deze waterfles is - op eigen risico - wel vaatwasserbestendig (tot 65 graden). Plaats dan alle onderdelen los in de vaatwasser, let op, door andere onderdelen kan de fles verkleuren. We raden aan de dop los in de bestekla te doen, zo blijft de dop op zijn plek.
- Gebruik geen schuur-, oplos-, of bleekmiddelen en/of andere chemische schoonmaakmiddelen om jouw drinkfles schoon te maken.
- Vermijd dat de fles niet in aanraking komt met temperaturen boven de 65 graden. Dan kan de fles kan dan vervormen door de hitten en eventueel zelfs gaan lekken.
- Om vieze smaken uit de fles weg te halen kunt u uw fles vullen met heet water (<65 graden) en laat de fles voor minstens 30 minuten staan.

> ALGEMEEN GEBRUIK

- Deze drinkfles is niet ontworpen voor warme vloeistoffen. Vul de fles dus ook alleen met niet-warme dranken.
- Niet voor gebruik met koolzuurhoudende of pulp achtige dranken.
- Zorg, voordat u gaat drinken, dat de dop goed vast gedraaid is op de fles.
- Vul de fles niet te vol.
- Plaats de drinkfles niet in de magnetron of vriezer.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die bleekmiddel, chloor, schuurmiddelen en/of andere agressieve chemicaliën bevatten.
- Gebruik de drinkfles niet als deze beschadigd is.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

WWW.FYNCE.NL

CONTACT@FYNCE.NL